



COMAP 3428 / 3429 returventil med forinnstilling

Fremgangsmåte for ønsket regulering.

1. Skru av lokk.
Sjekk at maks. skrue i senter er løs, benytt egnet skrutrekker.
2. Skru med sekskantnøkkel helt i bunn, lukket posisjon.
3. Skru så opp med sekskantnøkkel. Spindel det ønskede antall omdreininger.
4. Lås med senterkrue d.v.s. skru senterkrue ned til den stopper med egnet skrutrekker.
5. Sett på lokk.

Astec AS

Nils Hansens vei 2
Postboks 12 Bryn, 0611 Oslo
Tlf. 22 72 23 55, Fax 22 72 38 19