

## SE Felsökningsguide Baselift

### Produkter

BASELIFT 6300 / 6310  
 BASELIFT 6600 - KIT System  
 BASELIFT CORNER 6301 / 6311  
 BASELIFT CORNER 6302 / 6312  
 BASELIFT CORNER 6303 / 6313  
 Diskbänksmodul ES11  
 Diskbänksmodul ES20  
 Diskbänksmodul ES30  
 Diskbänksmodul ESG  
 Diskbänksmodul ESH  
 Miniköksmodul ESF  
 Miniköksmodul ESFS  
 Miniköksmodul ES11S2  
 Kombimodul ES11S4  
 Kombimodul ES20S4  
 Kombimodul ES30S4  
 Kombimodul ESHS4  
 Spishällsmodul S4  
 Bänksmodul CT

Bänklyftaren är konstruerad och utprovad för att uppnå optimal driftsäkerhet och livslängd, under förutsättning att drift och skötsel samt kontroller utförs i enlighet med givna instruktioner. Om det ändå skulle uppstå något problem kan ni få vägledning enligt felsökningslistan nedan.

Tag bort eventuella föremål på bänken innan felsökning och reparationer utförs. Felsökning, service och reparationer ska utföras av kompetent personal. Om problem kvarstår efter att ni har vidtagit åtgärder i enlighet med listan nedan bör ni kontakta behörig reparatör eller er leverantör.

Symptom	Åtgärd
<b>Bänklyftaren rör sig ej vid manöverpuls</b>	<p>Kontrollera att det finns strömmatning i eluttaget.</p> <p>Kontrollera att kablarna sitter fast i manöverknappen.</p> <p>Försök att nollställa systemet genom att hålla in nedåtknappen i ca 5 sekunder. Nollställningen har lyckats om ett klickande ljud hörs. Försök nu köra lyftaren till sina ändlägen.</p>
<b>Bänklyftaren rör sig ej vid manöverpuls och det klickar tre gånger från styrenheten</b>	<p>Bänklyftaren går ej att manövrera om klämskyddet ej identifieras av styrenheten.</p> <p>Kontrollera att klämskyddslisten är ansluten och hel. Kontrollera anslutningarna mellan klämskydden om lyftaren är utrustad med flera klämlister.</p>
<b>Bänklyftaren lutar åt sidan. Motorerna går ojämnt</b>	<p>Utför en synkronisering av motorbenen. Kör nedåt tills lyftaren stannar, släpp knappen. Tryck in nedåtknappen igen och håll in ända till motorerna har rätat ut sig.</p>

Forhandler i Norge:

ASTEC AS  
 Kapellveien 18, 1410 Kolbotn  
 22 72 23 55 • astec.no

